

## 6. Начало программы мойки

### Таблица циклов мойки

**ПРИМЕЧАНИЕ:** (★) означает: необходимо залить средство в устройство распределения ополаскивающего средства.

| Программа  | Информация о выборе цикла   | Описание цикла  | Моющее средство, предварительная / основная мойка | Время работы (мин.) | Энергопотребление (кВт) | Вода, (л) | Ополаскивающее средство |
|--|---|---|---|---------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| Интенсивная<br>     | Для сильно загрязненной посуды, такой как кастрюли, сковороды, лотки и блюда, к которым прилипли остатки пищи.                      | Предварительная мойка (50°C)<br>Мойка (65°C)<br>Ополаскивание<br>Ополаскивание<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка | <u>5/25 г</u><br>(или 3 в 1)                      | 145                 | 1,6                     | 19        | ★                       |
| Нормальная<br>      | Для посуды с обычным загрязнением, такой как кастрюли, тарелки, стекло и слабо загрязненные сковороды. Стандартный ежедневный цикл. | Предварительная мойка (45°C)<br>Мойка (55°C)<br>Ополаскивание<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка                  | <u>5/25 г</u><br>(или 3 в 1)                      | 160                 | 1,35                    | 15        | ★                       |
| ECO<br>(*EN 50242)   | Для слабо загрязненной посуды, такой как тарелки, стаканы, пиалы и слегка загрязненные сковороды.                                   | Предварительная мойка<br>Мойка (45°C)<br>Ополаскивание (65°C)<br>Сушка  | <u>5/25 г</u><br>(или 3 в 1)                      | 185                 | 0,91                    | 11        | ★                       |
| Стекло<br>        | Для слабозагрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.  | Предварительная мойка (40°C)<br>Ополаскивание<br>Ополаскивание (60°C)<br>Сушка                                  | <u>5/25 г</u>                                     | 120                 | 0,85                    | 15        | ★                       |
| 1 час<br>         | Для слегка загрязненной посуды, которая не требует сверхэффективной сушки.  | Предварительная мойка (50°C)<br>Мойка (60°C)<br>Ополаскивание (55°C)<br>Сушка                                   | <u>5/25 г</u>                                     | 60                  | 1                       | 10        | ★                       |
| Быстрая мойка<br> | Короткая мойка для слегка загрязненной посуды, которую не нужно сушить.   | Мойка (40°C)<br>Ополаскивание<br>Ополаскивание (45°C)   | 20 г  | 40                  | 0,6                     | 11,5      |                         |

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

\*EN 50242 : Данная программа является проверочным циклом. Информация для проверки совместимости и соответствия со стандартом EN 50242 является следующей:

- Вместимость: 12 комплектов
- Положение верхней корзины: верхние колесики на рельсах
- Настройка ополаскивающего средства: 6
- Pl: 0,49 Вт. Po: 0,45 Вт.

### Включение прибора

Начало цикла мойки

- 1 Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзины обратно.  
Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел под названием "Загрузка посудомоечной машины").
- 2 Залить моющее средство (см. раздел под названием "Соль, моющее средство и ополаскивающее средство").
- 3 Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240 В переменного тока / 50 Гц, спецификацией розетки является 10А 250 В переменного тока. Необходимо убедиться, что подача воды включена полностью.
- 4 Открыть дверцу, нажать кнопку включения/отключения, загорится индикатор включения/отключения.
- 5 Нажать клавишу программ, программы мойки будут сменяться в следующем порядке:  
**Интенсивная -> Нормальная -> ECO -> Стекло -> 1 час -> Быстрая мойка;**  
Выбрать программу, будет гореть соответствующий индикатор. Закрыть дверцу, машина начнет работать.