

6. Начало программы мойки

Таблица циклов мойки

ПРИМЕЧАНИЕ: (★) означает: необходимо залить средство в устройство распределения ополаскивающего средства.

Программа	Информация о выборе цикла	Описание цикла	Моющее средство, предварительная / основная мойка	Время работы (мин.)	Энергопотребление (кВт)	Вода, (л)	Ополаскивающее средство
Все-в-одном 	Для посуды с обычным загрязнением, без присохших остатков пищи.	Мойка (50°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	25 (1 шт.)	210	0,92	10	★
Интенсивная 	Для сильно загрязненной посуды и кастрюль, сковородок, блюд с обычным загрязнением, к которым присохли остатки пищи.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (60°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	3/22 г (1 шт.)	165	1,4	16,5	★
Нормальная 	Для посуды с обычным загрязнением, такой как кастрюли, тарелки, стекло и слабо загрязненные сковороды.	Предварительная мойка (45°C) Мойка (55°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	3/22 г (1 шт.)	175	1,1	13	★
Эко (*EN 50242)	Стандартный цикл мойки, подходит для посуды с обычным загрязнением и является наиболее эффективной программой благодаря сочетанию потребления воды и электроэнергии для данного типа посуды.	Предварительная мойка Мойка (45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	3/22 г (1 шт.)	190	0,74	9	★
Стекло 	Для слабозагрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.	Предварительная мойка Мойка (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (60°C)	3/22 г (1 шт.)	125	0,75	13,5	★

		Сушка					
90 мин. 	Для слегка загрязненной посуды, которая не требует сверхэффективной сушки.	Мойка (65°C) Ополаскивание (65°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	25 г (1 шт.)	90	1,15	11,5	★
1 час 	Для слегка загрязненной посуды, которая не требует сверхэффективной сушки.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (60°C) Ополаскивание (60°C) Сушка	3/22 г	60	0,9	9	★
Быстрая мойка 	Короткая мойка для слегка загрязненной посуды и быстрая сушка.	Мойка (45°C) Ополаскивание (50°C) Ополаскивание (55°C)	20 г	30	0,7	10	/
Ополаскивание 	Для ополаскивания посуды, которую планируется вымыть позже в этот день.	Предварительная мойка	/	15	0,02	3,5	/

ПРИМЕЧАНИЕ:

**EN 50242 : Данная программа является проверочным циклом. Информация для проверки совместимости в соответствии со стандартом EN 50242 является следующей:*

- Вместимость: 10 комплектов
- Положение верхней корзины: верхние колесики на рельсах
- Настройка ополаскивающего средства: 6
- P1: 0,49 Вт. P0: 0,45 Вт.

Продолжительность режима оставления во включенном состоянии: Питание будет отключено автоматически через 30 минут после завершения программы.

Включение прибора

Начало цикла мойки

1 Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзины обратно.

Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел под названием "Загрузка посудомоечной машины").

2 Залить моющее средство (см. раздел под названием "Соль, моющее средство и ополаскивающее средство").

3 Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240 В переменного тока / 50 Гц, спецификацией розетки является 10А 250 В переменного тока. Необходимо убедиться, что подача воды включена полностью.

4 Закрыть дверцу, нажать кнопку включения/отключения ON/OFF.

5 Нажать клавишу программ, программы мойки будут сменяться в следующем порядке:

Все-в-одном -> Интенсивная -> Нормальная -> ЭКО -> Стекло -> 90 мин. -> 1 час -> Быстрая мойка -> Ополаскивание;

Если программа выбрана, будет гореть соответствующий индикатор. Закрыть дверцу, машина начнет работать.