

6. Начало программы мойки

Таблица циклов мойки



ПРИМЕЧАНИЕ: (★) означает: необходимо залить средство в устройство распределения ополаскивающего средства.

Программа	Информация о выборе цикла	Описание цикла	Моющее средство, предварительная / основная мойка	Время работы (мин.)	Энергопотребление (кВт)	Вода, (л)	Ополаскивающее средство
АВТО AUTO 	Мытье с автоматическим определением, слегка, нормально, или сильно загрязненной посуды, с присохшими остатками пищи или без них.	Предварительная мойка (45 °C) Автоматическая мойка(45-55 °C) Ополаскивание Ополаскивание(65 °C) Сушка	5/30g	150	0.9-1.3	11-15	★
Интенсивная 	Для сильно загрязненной посуды, такой как кастрюли, сковороды, лотки и блюда, к которым присохли остатки пищи.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (60°C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (70°C) Сушка	5/30g	175	1.6	17.5	★
Нормальная 	Для посуды с обычным загрязнением, такой как кастрюли, тарелки, стекло и слабо загрязненные сковороды. Стандартный ежедневный цикл.	Предварительная мойка (45°C) Мойка (55°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	5/30g	185	1.3	13.5	★
eco (*EN 50242)	Для слабо загрязненной посуды, такой как тарелки, стаканы, пиалы и слегка загрязненные сковороды.	Предварительная мойка Мойка (45°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	5/30g	195	0.93	10	★
Стекло 	Для слабозагрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.	Предварительная мойка (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (60°C) Сушка	5/30g	130	0.9	13	★
90 мин. 	Для посуды с обычным загрязнением, которую требуется быстро помыть, загрязнением, которую требуется быстро	Мойка (65°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	35g	90	1.35	12.5	★
Быстрая мойка 	Короткая мойка для слегка загрязненной посуды, которую не нужно сушить.	Мойка (45°C) Ополаскивание(50°C) Ополаскивание (55°C)	25g	30	0.75	11	
Ополаскивание 	Для ополаскивания посуды, которую планируется вымыть позже в этот день.	Предварительная мойка		15	0.02	4	



ПРИМЕЧАНИЕ:

*EN 50242 : Данная программа является проверочным циклом. Информация для проверки совместимости в соответствии со стандартом EN 50242 является следующей:

- Вместимость: 14 комплектов
- Положение верхней корзины: верхние колесики на рельсах
- Настройка ополаскивающего средства: 6
- PI: 0,49 Вт. Po: 0,45 Вт.

Включение прибора

Начало цикла мойки

- 1 Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзины обратно. Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел под названием "Загрузка посудомоечной машины").
- 2 Залить моющее средство (см. раздел под названием "Соль, моющее средство и ополаскивающее средство").
- 3 Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240 В переменного тока / 50 Гц, спецификацией розетки является 10А 250 В переменного тока. Необходимо убедиться, что подача воды включена полностью.
- 4 Закрывать дверцу, нажать кнопку включения/отключения On/Off.
- 5 Нажать клавишу программ, программы мойки будут сменяться в следующем порядке:
Авто -> Интенсивная -> Нормальная -> ЭКО -> Стекло -> 90 мин. -> Быстрая мойка -> Ополаскивание;
 Если программа выбрана, будет гореть соответствующий индикатор. Затем нажать кнопку Старт / Пауза, посудомоечная машина начнет работать.
 Если вы хотите улучшить эффективность сушки, вы можете нажать кнопку Дополнительная сушка, чтобы выбрать функцию дополнительной сушки до начала работы посудомоечной машины. (Кроме программ Быстрая мойка и Ополаскивание)