

6. Начало программы мойки

Таблица циклов мойки

ПРИМЕЧАНИЕ: (★) означает: необходимо залить средство в устройство распределения ополаскивающего средства.

Программа	Информация о выборе цикла	Описание цикла	Моющее средство, предварительная / основная мойка	Время работы (мин.)	Энергопотребление (кВт)	Вода, (л)	Ополаскивающее средство
Интенсивная 	Для сильно загрязненной посуды, такой как кастрюли, сковороды, лотки и блюда, к которым приехали остатки пищи.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (65°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	<u>322 г</u> (или 3 в 1)	135	1,3	16	★
Нормальная 	Для посуды с обычным загрязнением, такой как кастрюли, тарелки, стекло и слабо загрязненные сковороды. Стандартный ежедневный цикл.	Предварительная мойка (45°C) Мойка (55°C) Ополаскивание Ополаскивание (65°C) Сушка	<u>322 г</u> (или 3 в 1)	155	1,07	13	★
ECO (*EN 50242)	Для слабо загрязненной посуды, такой как тарелки, стаканы, пиалы и слегка загрязненные сковороды.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (50°C) Ополаскивание (65°C) Сушка	<u>25 г</u> (или 3 в 1)	175	0,83	9	★
Стекло 	Для слабозагрязненной посуды, такой как стаканы, хрусталь и тонкий фарфор.	Предварительная мойка (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (60°C) Сушка	25 г	110	0,7	13	★
1 час 	Для слегка загрязненной посуды, которая не требует сверхэффективной сушки.	Предварительная мойка (50°C) Мойка (62°C) Ополаскивание (55°C) Сушка	322 г	60	0,85	9	★
Быстрая мойка 	Короткая мойка для слегка загрязненной посуды, которую не нужно сушить.	Мойка (40°C) Ополаскивание Ополаскивание (45°C)	20 г	40	0,45	10	

ПРИМЕЧАНИЕ:

*EN 50242 : Данная программа является проверочным циклом. Информация для проверки совместимости и соответствия со стандартом EN 50242 является следующей:

- Вместимость: 10 комплектов
- Положение верхней корзины: верхние колесики на рельсах
- Настройка ополаскивающего средства: 6
- Pl: 0,49 Вт. Po: 0,45 Вт.

Включение прибора

Начало цикла мойки

- 1 Выдвинуть нижнюю и верхнюю корзину, загрузить посуду, а затем задвинуть корзины обратно.
Рекомендуется загружать сначала нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел под названием "Загрузка посудомоечной машины").
- 2 Залить моющее средство (см. раздел под названием "Соль, моющее средство и ополаскивающее средство").
- 3 Вставить шнур питания в розетку. Подача питания должна соответствовать 220-240 В переменного тока / 50 Гц, спецификацией розетки является 10А 250 В переменного тока. Необходимо убедиться, что подача воды включена полностью.
- 4 Открыть дверцу, нажать кнопку включения/отключения, загорится индикатор включения/отключения.
- 5 Нажать клавишу программ, программы мойки будут сменяться в следующем порядке:
Интенсивная -> Нормальная -> ECO -> Стекло -> 1 час -> Быстрая мойка;
Выбрать программу, будет гореть соответствующий индикатор. Закрыть дверцу, машина начнет работать.